

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRENSA - MODELO: PFGG-G0244-600

- **ATENÇÃO:** Leia atentamente este manual para garantir um melhor desempenho deste equipamento.
- Encaixar as dobradiças(2) nos respectivos pinos da tampa(3) com a porca/parafuso voltadas para fora; encaixando a prensa na borda da churrasqueira na posição escolhida.
- Pressionando para baixo a dobradiça, aperte o parafuso de fixação na moldura da churrasqueira.
- Pressionando para baixo e ao mesmo tempo no sentido contrário à 1ª dobradiça, aperte o parafuso de fixação da 2ª dobradiça.
- Feito estes procedimentos, estará pronta a montagem da tampa/churrasqueira.

LIMPEZA

- A limpeza do equipamento deve ser feita diariamente após sua utilização.
- Para a limpeza, usar apenas pano úmido com água e sabão neutro em todas as partes, evitando excesso de água para não danificar o equipamento.

CONSERVAÇÃO

- Mantenha seu equipamento sempre limpo e em perfeitas condições de funcionamento, essas providências, evitarão o desgaste prematuro do mesmo.
- Para garantir um bom desempenho, recomendamos uma revisão anual do equipamento.
- **Nota:** No caso de qualquer irregularidade, comunique-se com a Assistência Técnica (vide Cartão de Garantia).

As fotos/desenhos são meras ilustrações. Devido às evoluções tecnológicas, as informações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

CROYDON




PFGG

CROYDON

CROYDONMAQ INDUSTRIAL EIRELI.

Estrada São Lourenço, 891 - Capivari
Duque de Caxias- RJ / Brasil - CEP 25243-150
Telefone: 55 21 2777- 8100 / Fax: 55 21 2777- 8106
e-mail: croydon@croydon.com.br - www.croydon.com.br

PFGG-G0244-600

CROYDON**PRENSA DE CHURRASQUEIRA
(PFGG)****CROYDON****PRENSA DE CHURRASQUEIRA
(PFGG)**

Item	Código	Descrição
1	332	Parafuso 1/4"
2	16.295-3	Dobradiça
3	16.293-3	Tampa
4	16.314-3	Alça
5	15.000-3	Puxador
6	16.291-3	Chapa

Dados Técnicos

PFGG-G0244-600	
Peso (kg)	4,4
Dimensões L x A x P (cm)	38,5 x 7 x 52,2